



AUTEXIER

**Notice de fonctionnement**  
**Réf. 244, 251, 252, 253, 254 et 255 :**

**Fonctionnement :**

Pour ouvrir, il faut actionner la (les) *poignée(s)* **19** fixée(s) au(x) *tournant(s)* **16** : en amenant par rotation les orifices de ce(s) *tournant(s)* **16** en faces des orifices du *corps* **1**, on établit le circuit entre certains orifices. De la même manière, en faisant effectuer un quart de tour à la (aux) *poignée(s)* **19**, on vient masquer certains des orifices du *corps* **1**, ce qui a pour conséquence d'interrompre le circuit. Le (les) *tournant(s)* **16** est (sont) maintenu(s) plaqué(s) contre le *corps* **1** grâce au(x) *ressort(s)* **37** qui est lui-même (sont eux-mêmes) contraint par le(s) *bouchon(s)* **37**.

