



AUTEXIER

Notice de fonctionnement, réf. 121, 122, 123, 34, 36, 202, 203 et 44 :

Fonctionnement :

Pour ouvrir ou fermer le robinet, il faut actionner le *tournant 16* : en amenant par rotation les orifices de ce *tournant 16* en faces des orifices du *corps 1* voulu, on établit ou on interrompt le circuit. Pour les références 34, 36 et 44, un symbole est gravé sur le *tournant 16* et indique les orifices mis en communication suivant la position du tournant.

Le *tournant 16* est maintenu plaqué contre le *corps 1* grâce à l'*écrou 40* et à la *rondelle 41*, ce qui assure l'étanchéité du système.

La référence 123 est équipée d'une *tubulure 43* et de son *écrou de tubulure 42*.

réf. 34

