



AUTEXIER

Notice de fonctionnement vanne double opercule à fermeture rapide réf. 92 :

Fonctionnement :

Pour ouvrir et fermer la vanne, on déplace le *double opercule 3* dans le *corps 1* par l'intermédiaire de l' *axe 81*.

Pour manoeuvrer l' *axe 81*, il faut tourner la *poignée 19*.

L'étanchéité au long de cet *axe 81* est assurée par un système de presse étoupe composé de la *garniture d'étanchéité 12*, du *fouloir 13* et du *guide 34*. Cet empilage est monté par nos soins en usine.

