

Notice de fonctionnement pour
indicateur de niveau à réfraction réf. 162 :

Le rôle de l'indicateur de niveau est de pouvoir visualiser la hauteur de fluide restant dans une capacité ou un circuit. Le fluide circule dans la *boîte supérieure* **58**, sous la *glace de réfraction* **53**. Cette *glace de réfraction* **53** est maintenue par la *boîte inférieure* **59** et l'étanchéité est assurée par le *joint* **45**.

Schéma type

