

**Notice de fonctionnement pour garnitures de niveau**  
**149, 150, 184, 2184, 3184, 186, 274,**  
**2276, 276, 277, 278, 449 et 450 :**

Le rôle des garnitures de niveau montées avec leur tube est de pouvoir visualiser la hauteur de fluide restant dans une capacité. Ces garnitures peuvent isolées de la capacité si l'utilisateur le souhaite (références 149, 150, 184, 2184, 3184, 2276 et 278), elles peuvent être aussi équipées d'un système de purge en point bas pour faciliter l'entretien.

*Schémas types, les garnitures inférieures, supérieures et leur tube sont représentés assemblés*

