

Notice de fonctionnement, réf. A3098, A3198 et AU3198, A3199 et AU3199, A3298, 3202, A3299 et AU3299, AU3202 et A3350 :

Fonctionnement :

Le *clapet 4* est lié au *porte clapet 5*. On ouvre ou on ferme ce robinet à soupape en tournant le *volant 8*, ce qui provoque la levé ou la descente du *clapet 4* grâce à une liaison hélicoïdale (liaison vis - écrou) entre la *tige 7* et *chapeau 2*, ce qui permet d'ouvrir ou de fermer le robinet.

réf. A3298

